

# Serienschaltung

Um die Absaugkapazität maximal zu steigern, lassen sich Serres Absaugbeutel ganz leicht in Serie schalten. Dazu wird ein Einweg-Serienschlauch mit Winkelkonnektor zwischen den Absaugbeuteln installiert. Ein wiederverwendbarer Vakuumschlauch aus Silikon verbindet die Kanister mit der Vakuumpumpe. Alle Serres Absaugbeutel können einzeln oder in Serienschaltung eingesetzt werden.



57918



57908

Artikelnr.	Produkt	VE	Aufbereitbar
57918	Serienschlauch mit Winkel	150 (25x6)	nein
57908	Vakuumschlauch Silikon mit T-Stück	10	ja
57899	Rolle Vakuumschlauch Silikon 5 m	10	ja

Das Prinzip der Serienschaltung ist einfach: Die abgesaugte Flüssigkeit fließt in den ersten Beutel. Wenn dieser voll ist, strömt die Flüssigkeit automatisch durch den Serienport in den nächsten Beutel - ohne Eingreifen des Anwenders. Wenn der letzte Beutel in Serie voll oder der Absaugvorgang abgeschlossen ist, werden die Beutel einfach mit Kappe verschlossen und routinemäßig entsorgt.

Bei der Serienschaltung lassen sich bis zu 6 Kanister in Reihe schalten. Wenn zusätzlich noch ein Vakuum-Umschalter verwendet wird, um zwei Serien zu verbinden, beträgt die maximale Absaugkapazität 36 Liter pro Fahrgestell.

